



HS1 dni-TO-220 HS VERT
 X21 dni-4-40x3/8 SCREW
 X24 dni-4-40 NUT
 Heatsink for U1
 Use thermal compound when mounting

HS2 TO-220 HS VERT
 X22 4-40x3/8 SCREW
 X25 4-40 NUT
 Heatsink for U2
 Use thermal compound when mounting

HS3 TO-220 HS VERT
 X23 4-40x3/8 SCREW
 X26 4-40 NUT
 Heatsink for U3
 Use thermal compound when mounting

ST1 2X2 Staple
 X1 SKT X11 SKT
 X2 SKT X12 SKT
 X3 SKT X13 SKT
 X4 SKT X14 SKT
 X5 SKT X15 SKT
 X6 SKT X16 SKT
 X7 SKT X17 SKT
 X8 SKT X18 SKT
 X9 SKT X19 SKT
 X10 SKT X20 SKT
 Fastener for J2-J5
 Sockets for J1

X27 Jumper
 Jumper for JP1

Copyright 2008, Scott Cowling, WA2DFI
 Released under TAPR Non-commercial Hardware License.
<http://www.tapr.org/NCL>

Title LPU Schematic		
Size B	Document Number	Rev XA1
Date: Monday, October 27, 2008	Sheet 1	of 1